

Skötselinstruktion för innerdörrar och glaspartier.

ALLMÄNT

För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs att dörren får ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och omgivande miljö.

Underhållet består av:

- översyn
- smörjning
- rengöring

ÖVERSYN

Minst en gång per år bör följande kontroller göras

1. Öppna och stäng dörren. Dörren skall gå lätt att stänga, och den skall inte ta i karm eller tröskel på något ställe. Om så är fallet skall karminfästningen justeras.
2. Springbredderna mellan karm och blad kontrolleras. Springorna skall vara 2 - 3 mm.
3. Tätningslister och ev. brandtätninglister kontrolleras beträffande fastsättning och att de är oskadade. Byt vid behov.
4. Gångjärnens infästning i karm och blad kontrolleras. Dra fast skruvar som kan ha lossnat. Smörj vid behov, se nedan.
5. Låsets funktion kontrolleras. Smörj vid behov, se nedan.
6. Kontrollera övriga beslag som kan finnas på dörr och karm. Beslagstillverkarens instruktion om skötsel av dessa beslag införskaffas vid behov.

SMÖRJNING

Allmänt

För smörjning skall ett vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja skall inte användas annat än i de fall då inte fett går att använda. Det är viktigt att ett kvalitetsmässigt bra fett användes, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga. Ett praktiskt fett att använda är Shell Superkuggfett Aero, som enkelt kan sprayas in i brickinkastet.

Tappbärande gångjärn

Smörjning sker enklast genom brickinkastet. Dörren lyfts någon centimeter och fett införs. Genom att lyfta och sänka dörren några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids fett över hela kontaktytan.

Om brickinkast på gångjärnet saknas eller inte går att använda, bör dörren lyftas av helt vid smörjning.

Fjädergångjärn

Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet demonteras för att kunna smörjas tillfredsställande. Smörj då även fjädern så att den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.

Lås

Smörjning ska göras vid behov, och vi rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år. Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen.

RENGÖRING

Målade ytor

Täckfärgen på dörrblad och karmar är en tvåkomponent färg med goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Den målade ytan är därför lätt att hålla ren.

Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka repor i ytan.

Rengöring sker med fuktad trasa och bör ske uppifrån och ned. Torrtorka med ren, torr trasa.

Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)

Daloc använder idag två typer av klarlack. Antingen är det en enkomponent, syrahärdande lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda typerna har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker på samma sätt som den målade ytan.

Laminatytor

Vid rengöring av laminatytor kan olika medel användas beroende på nedsmutsningens karaktär. Normalt användes vanligt rengöringsmedel, men på svårare fläckar kan sprit typ T-röd användas.

Oljade ytor (behandlade med utspädd linolja)

Vid rengöring av oljade ytor används en lätt fuktning med mild tvålvtätmedel. OBS! Starka tvättmedel innehållande ammoniak (typ Ajax) får inte användas. Oljade snickerier bör underhålls-oljas och vi rekommenderar 1 gång/år eller vid behov då rengöring ofta förekommer. Oljning bör ske med kokt linolja spädd med lika delar alifatnafta. OBS! Stor brandfara föreligger med inoljade trasor.